

제 품 보 증 서

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주십시오.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 같이 잘 보관해 주십시오.

본제품의 보증기간은 2년입니다. 품목별 소비자 분쟁해결기준에 의거하여 아래와 같이 제품의 보증을 실시합니다. 보상여부 및 내용 정보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명 구입일		제품번호	
		보증기간	
고객		전화번호	
구입처		제조번호	

[무상서비스]
일반제품을 영업용으로 전환하여 사용하게 되는 경우의 보증기간은 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정중에 발생한 피해		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		구입가 환급	
	교환불가능시			
	수리 가능	동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일하자로 3회 고장 발생시		유상수리
		서로 다른하자로 5회까지 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실한 경우		제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각후 환급		
소비자의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리 금액징수 후 제품교환	유상수리금액징수 후 감가상각적용제품교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

[유상서비스]
① 제품내에 이물질(세제, 물, 음료수, 커피 등)을 투입하여 고장이 발생 하였을 경우 ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품 파손 및
기능상의 고장이 발생 하였을 경우 ③ 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형된 경우 ④ 당사의 수리기사가 아닌 다른
사람이 분해 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 ⑤ 사용설명서의(안전상 주의사항)를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ⑥ 사용상
정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ⑦ 기타 고객의 과실로 인한 고장이 발생한 경우

OnBody

(주)비엠에스
주 소 : 경기도 파주시 법원읍 칠울길 70
소비자 상담실 : 1644-0565

사 용 설 명 서

간편한 사용법
물을 사용하지 않는 건식타입
물이 필요없는 편리함



좌훈 + 족욕
좌훈 + 족욕 2가지 기능을
한번에 즐기는 겸용 제품

황토발판
원적외선 방출, 탈취효과



최고온도 70℃
최고온도 70℃의 풍부한 발열량

원목
내구성이 우수한
Para Rubber Tree



Made in Korea
믿을 수 있는 국내산
2년 무상 A/S

3D 입체 좌훈보조대
항균, 내열 테스트 완료,
좌훈 시 밀착력 증대

사 용 방 법

1. 사용 전 전원 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다.
2. 전원 버튼을 누르면 작동이 시작됩니다. 작동시간은 60분, 온도는 60℃로 설정되어 있습니다.
3. 설정온도 변경 : “+” 버튼과 “-” 버튼을 눌러 온도를 조절합니다. (20℃~70℃ 조절가능)
※ 온도설정을 하시면 3초간 설정온도가 깜빡인 후 현재 내부온도가 표시되고 점차 설정온도로 상승됩니다.
4. 작동시간 변경 : “+” 버튼과 “-” 버튼을 눌러 시간을 설정합니다. (1분~99분 변경가능)
※ 예열시 수건이나 무릎담요 등으로 입구를 덮어주시면 좋습니다.
※ 족욕을 하시면서 담요등으로 덮어서 열기가 빠져나가지 않게 해주시면 좋습니다.
5. 작동 시간이 “00”을 나타내면 부저가 울리며 작동이 중지됩니다.
6. 제품 사용 후 전원이 꺼졌는지 한번 더 확인하여 주십시오.
(사용 후 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.)

활 용 예 시

1. 족욕이나 좌훈시 따뜻한 물 1~2컵 또는 따뜻한차를 복용하시면 더욱 좋습니다.
2. 사용 시간은 체질에 따라 30분~60분 정도가 좋습니다.
3. 취향에 따라 양말을 신거나 옷을 입은 채로 족욕을 즐기셔도 됩니다.
4. 장시간 사용시 피부가 건조해 질수 있으니 보습로션이나 오일등을 바르신후 사용하시면 좋습니다
5. 수건이나 담요로 제품입구를 덮어서 예열 후 사용하시면 좀 더 강한 흡사우나를 하실 수 있습니다.

족 욕 시

1. 좌훈보조대를 분리한다.
2. 담요로 입구를 덮어 설정온도에 도달할때까지 예열한다.
3. 다리를 족욕기에 넣는다.
4. 타월이나 담요를 덮어 온기를 유지한다.

좌 훈 시

1. 좌훈보조대를 장착한다.
2. 담요로 입구를 덮어 설정온도에 도달할때까지 예열한다.
3. 좌훈보조대 위에 앉는다.

제품 Q & A

- Q. 땀이 나지 않아요.
A. 체질에 따라 땀이 나지 않을 수 있으나, 족욕의 효과는 동일합니다.
- Q. 제품 사용시, 전기세는 얼마정도 나오나요?
A. 매일 60분을 사용하실 경우, 한달 전기료로 약 1,130원정도 입니다. (누진세적용 제외.)
- Q. 전원버튼을 눌렀더니 누르지 않은 온도와 시간이 표시되는데, 이유가 무엇인가요?
A. 전원버튼을 누르면 기본으로 온도는 60도, 시간은 60분으로 설정이 되어 있습니다. 온도를 올리실 경우, 버튼을 통해 원하시는 온도를 설정해주시면됩니다. 이후, 온도숫자가 깜빡 거리면서 현재 온도가 나타나게 되고, 점차 설정하신 온도로 상승됩니다.
- Q. 전원을 켜고 얼마정도 있어야 온도가 올라가나요?
A. 5분~10분 정도 소요 되며, 비치 타올 및 무릎담요 등으로 덮어놓으시면 온도가 좀 더 빠르게 상승 됩니다
- Q. 전자파는 안나오나요?
A. 전자파는 안전성에 대하여 전자파적합성시험을 마친 제품입니다.
- Q. 제품 사용시 몇 분정도 사용해야하나요?
A. 보통 30~60분 내외로 사용하시는게 바람직하며, 질병이 있을 경우에는 의사에게 상담 후 사용해주시면 됩니다.
- Q. 제품을 받아 열었는데 나무 냄새가 너무 심하게 납니다. 왜 그런가요?
A. 원목특성 및 포장 상태, 보관 등에 따라 냄새가 날 수 있습니다. 통풍이 잘되는 곳에서 하루정도 환기를 시켜주시면 점차 줄어듭니다.
- Q. 피부가 가려워요, 붉어져요.
A. 피부가 민감하신 분들은 보습로션이나 오일을 바르신 후 사용하시거나 바지를 입으신 채 사용하셔도 좋습니다.
- Q. 바닥이 따뜻하지 않아요.
A. 순수 황토로 이루어져 있어 황토 특성상 옆면보다 예열시간이 초기에 다소 걸릴수 있습니다. 황토구들장처럼 몇번 전체적으로 열이 전달된후부터는 고른 열감을 느끼실수 있습니다.
- Q. 좌훈시 썩이나 기타 약재를 넣고 사용해도 되나요?
A. 건조된 썩이나 약재를 삼베망이나 면포에 넣고 제품안에 같이 넣으신후 사용하시면 됩니다.

사용시 주의사항

1. 장시간 사용하는 경우에는 저온 화상에 주의하십시오.
2. 사우나기 내부에 물을 담지 마십시오.
3. 30분에 1회정도는 피부 상태를 확인해 주세요. 이상이 생기는 경우에는 즉시 사용을 중지하여 주십시오
4. 너무 뜨겁다고 느낄 때는 사용을 중지하여 주십시오.
5. 피부가 약한분, 유아, 술을 많이 마신분, 수면제 복용자들은 특히 주의 하시기 바랍니다.
7. 감기, 몸살, 생리, 체온이 높을 때는 사용하지 마십시오.
8. 임산부, 노약자, 환자(심장병, 당뇨병, 고혈압)분들은 전문의와 상담 후 사용하십시오.
9. 사우나기 내부를 물로 씻거나 물기가 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

⚠ 제품 주의사항

1. 이 기기는 사용목적 이외의 용도로 사용하는 것을 금지합니다.
2. 건식 사우나기로 제품에 물을 넣고 사용하지 마십시오.
3. 제품 사용이 끝나면 반드시 전원 코드를 뽑아주시고, 계속 전원 코드를 꽂아두지 마십시오.
4. 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 차단하여 주십시오.
5. 원목을 사용하여 제품의 무늬, 색상이 상이할 수 있습니다.(반품, 교환 사유가 될 수 없습니다.)
6. 원목의 천연향(건조상태, 가공환경에 따라)으로 인하여 처음 2~3회 사용시에 강한 향(냄새)가 발생할 수 있습니다.
7. 전기 제품이므로 젖은 수건을 사용하지 마십시오. 원목손상 및 감전의 위험이 있습니다.
(제품의 청소 시 마른 수건으로 닦아 주십시오.)
8. 표백제, 염료, 페인트, 제품의 낙서, 칼이나 못, 송곳, 무거운 물체의 충격, 날카로운 도구등은 제품의 손상 및 색상, 기능의 변화를 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.
9. 정격 15A 이상, 교류 220V의 콘센트를 단독 사용하십시오. 다른 기구와 병행 사용하면 과부하로 인한 이상 발열로 발화의 위험이 있습니다. 또한 화재, 감전의 원인이 됩니다.
10. 교류 220V 이외 전압에는 사용하지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
11. 청소시 반드시 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아주십시오.
12. 물로 씻거나 물기 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.(젖은 바닥, 수영장, 목욕탕, 욕실 등에서는 사용하지 마십시오.)
13. 전원 코드가 손상이 되었을 경우에는 유자격자나 서비스센터에서 교환하여 주십시오.
14. 수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.(화재 및 감전 위험)


제품 구성/사양



본 체



좌훈보조대



사용설명서

품명 및 모델명 : 전기 찜질기(BSK-004-3) / 전기안전인증 No.SH07588-15002

사용전원 : 220V / 60Hz / 소비전력 : 300W / 재질 : 파라고무나무(Para rubber tree) 대나무, PP, TPR /

히터 : 실리콘히터 / 본체규격 : 480*390*400mm / 중량 : 8KG / 작동온도 : 20~70℃